

# NEBO<sup>®</sup>

## TiNO™

NEBOLIGHTS.COM

**WARRANTY**



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



TRUE BRANDS LTD. BH24 3FE HANTS, UK  
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU  
Designed in the USA Made in China



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2022 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.



## TiNO

**The TiNO features a 300 lumen LED spotlight and a 250 lumen LED worklight. Rugged plastic body with a belt/pocket clip and hanging hook. Full dimming and magnetic base.**


Le TiNO comprend un projecteur à LED de 300 lumens et une lampe de travail à LED de 250 lumens. Corps en plastique robuste avec clip ceinture/poche et crochet de suspension. Gradation complète et base magnétique.

Der TiNO verfügt über einen 300-Lumen-LED-Scheinwerfer und einen 250-Lumen-LED-Arbeitsscheinwerfer. Robustes Kunststoffgehäuse mit Gürtel-/Taschenclip und Aufhängehaken. Vollständige Verdunkelung und Magnetfuß.

El TiNO cuenta con un foco LED de 300 lúmenes y una luz de trabajo LED de 250 lúmenes. Cuerpo de plástico resistente con clip para cinturón/bolsillo y gancho para colgar. Atenuación completa y base magnética.

Il TiNO è dotato di un faretto a LED da 300 lumen e un faro da lavoro a LED da 250 lumen. Robusto corpo in plastica con clip da cintura/tasca e gancio per appenderlo. Regolazione completa e base magnetica.

TiNO jest wyposażony w reflektor LED o mocy 300 lumenów i reflektor roboczy LED o mocy 250 lumenów. Wytrzymały plastikowy korpus z zaczepem do paska/kieszeni i hakiem do zawieszania. Pełne ściemnianie i podstawa magnetyczna.



## SPRUNG POCKET CLIP Pull out hook


Clip de poche à ressort  
Tirez le crochet

Gefederter Taschenclip  
Haken herausziehen

Clip de bolsillo con resorte  
Saque el gancho

Clip da tasca a molla  
Estrarre il gancio

Spreżynowy klips do kieszeni  
Wyciągnij hak



## LIGHT MODES Press button to cycle through modes.


Modes d'éclairage  
Appuyez sur le bouton pour faire défiler les modes.

Lichtmodi  
Drücken Sie die Taste, um durch die Modi zu schalten.

Modos de luz  
Presione el botón para recorrer los modos.

Modalità luce  
Premere il pulsante per scorrere le modalità.

Tryby światła  
Naciśnij przycisk, aby przełączać tryby.



## 3 X AAA BATTERIES Slide off to replace batteries.

3 piles AAA  
Faites glisser pour remplacer les piles.

3 x AAA-Batterien  
Zum Batteriewechsel abziehen.

3 pilas AAA  
Deslice para reemplazar las baterías.

3 batterie AAA  
Far scorrere per sostituire le batterie.

3 baterie AAA  
Zsun, aby wymienić baterie.

## Specs

Spécifications / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Okular

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes Lumeny	HOURS Heures Stunden Horas/Öre Godziny	METERS Mètres/Meter Metros Metri/Metry
<b>SPOTLIGHT</b>	<b>300</b>	<b>2</b>	<b>135</b>
<b>WORKLIGHT</b>	<b>250</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

## Als Nutzer unserer Produkte sind Ihnen folgende Informationen wichtig:

### Getrennte Sammlung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abfall bezeichnet. Besitzer von Altgeräten sollten diese getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall sammeln. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in ein spezielles Sammel- und Entsorgungssystem.

### Batterien und Akkumulatoren und Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen gebrauchte Batterien und Akkus, die nicht alt sind, entsorgen. Angebaute Geräte sind vor der Abgabe an einer Sammelstelle vom Altgerät zu trennen. dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät ausgebaut werden können. Werden Altgeräte unter Einbeziehung eines kommunalen Versorgungsunternehmens zur Wiederverwendung vorbereitet, dürfen Batterien und Akkus sowie Leuchtmittel nicht vom Entsorgungsträger entsorgt werden und müssen entfernt werden.

### Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den eingerichteten Rücknahmestellen der Hersteller oder Vertrieber kostenlos abgeben.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte und Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals jährlich oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und zur Verfügung stellen Markt.

Dies gilt auch beim Online- oder Katalogverkauf, wenn die Lager- und Versandflächen von Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m<sup>2</sup> groß sind oder wenn die Lager- und Versandflächen insgesamt mindestens 800 m<sup>2</sup> unterschreiten. Vertrieber sind grundsätzlich berechtigt, diese in angemessener Entfernung vom jeweiligen Endverbraucher in geeigneter Weise zurückzunehmen, um Rücknahmemöglichkeiten zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe eines Altgerätes besteht für rücknahmepflichtige Ver-Fahrer unter anderem dann, wenn ein Neugerät des gleichen Typs, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an seinen Endverbraucher geliefert wird. Wird ein Neugerät in einen Privathaushalt geliefert, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur kostenlosen Abholung abgegeben werden. Dies gilt für den Online- oder Katalogverkauf von Geräten der Kategorien 1, 2 oder 4 nach § 2 Absatz 1 ElektroG, also „Wärmetauscher“, „Anzeigegeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einem Außenmaß größer als 50 Zentimeter). Endverbraucher werden bei Abschluss eines Kaufvertrages um eine entsprechende Rückgabeabsicht gebeten.

Die kostenlose Rückgabe an den Sammelstellen des Händlers ist auch unabhängig vom Kauf eines Neugerätes für Kleingeräte ohne Außenmaße von mehr als 25 Zentimetern im Rahmen von drei Altgeräten pro Gerätetyp möglich.

### Datenschutzerklärung

Altgeräte enthalten oft sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Informationstechnologie- und Telekommunikationsgeräte wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung von Daten auf zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne

Das regelmäßig durchgestrichene Symbol auf der Abfalltonne für Elektro- und Elektronikgeräte weist darauf hin, dass das betreffende Gerät am Ende seiner Lebensdauer vom Gerät getrennt werden muss, unsortierter Siedlungsabfall muss registriert werden.